

MANUAL DE ACTUALIZACIÓN

BASE DE DATOS DE ALINEADORAS BESSER

Este procedimiento aplica para las alineadoras Besser, modelos:

- GN-3
- GN-6
- M240

Para iniciar el proceso, se recomienda contar con un Pendrive vacío, con espacio de por lo menos 4Gb de capacidad.

- 1. Descargar desde la página Web de Dimapar el archivo comprimido Actualizacion_Alineadoras_Besser.zip
- 2. Descomprima el archivo *zip* y copie al Pendrive, la carpeta *Actualizacion_Alineadoras_Besser*
- 3. Cierre el programa de la Alineadora, si lo tiene abierto.
- 4. Ahora ubique en el escritorio de Windows, el icono del programa, como lo muestra la siguiente imagen:



- 5. Haga clic con el botón derecho y elija **Properties** (propiedades)
- 6. Luego haga clic en el botón Open File Location

Security	Detaile	Previous Versions
General	Shortcut	Compatibility
200 R600		
arget type Ap	plication	/
arget location : X-	3D	/
Carget: A		/
Batin: D		/
hortout <u>k</u> ey: N	one	
jun: N	omai Mindow	
Qmment:	/	
Open File Local	ion Change los	n



7. Una vez abierto el explorador de archivos ubique las carpetas db y Graphic y proceda a eliminar cada una de ellas:

config	2020/4/161
CR CR	2022/3/18 *
DataReport	2022/4/26 8
db	2022/5/11 *
Displayer	2022/3/18 -
Dongle	2022/3/18 *
FixReport	2022/3/18 1
Graphic	2022/5/4 9:
i386	2022/3/18 *
imageformats	2022/3/18
📜 log	2021/7/201
logo	2022/3/18 *
platforms	2022/3/18
printsupport	2022/3/18 *

- 8. A continuación, inserte el Pendrive en el puerto USB del CPU de la Alineadora.
- 9. Ubique la carpeta *Actualizacion_Alineadoras_Besser* y copie las carpetas db y Graphic a la carpeta correspondiente.
- 10. Finalmente, reinicie y vuelva a ingresar al programa de la alineadora Besser.